

## PANEL STEROWANIA



**1. KONTROLA TEMPERATURY**  
zakres temperatur od 37°C do 130°C

**2. BIEG WSTECZNY-TRYB TURBO-TRYB MULTI-PULSE**  
**BIEG WSTECZNY** - łagodne mieszanie wsteczne tęnym ostrzem.  
**TRYB TURBO** - maksymalne obroty CHEF-X z prędkością aż 10500 obr./min.  
**TRYB MULTI-PULSE** - 7 indywidualnych ustawień, od delikatnego, po super mocne i szybkie mieszanie.

**3. REGULATOR CZASOWY**  
Precyzyjne i intuicyjne pokrętko ustawienia czasu.

**4. KONTROLA PRĘDKOŚCI**  
10 ustawień - od łatwego mieszania lub siekania po szybkie miksowanie.

**5. PAUZA**  
funkcja pozwalająca na natychmiastowe zatrzymanie ostrza oraz możliwość otwarcia pokrywy w celu sprawdzenia postępu prac. Wszystkie wcześniej ustawione parametry zostaną zachowane.

Zamów części zamienne na [www.heinzelmann.pl/sklep](http://www.heinzelmann.pl/sklep)

### Montaż miski



### Montaż ostrza



### Montaż uszczelek



### Montaż sprzęgła



### Obsługa trzepaczki



### Można myć w zmywarce



Nie umieszczaj żadnego przedmiotu w środku miski, kiedy maszyna pracuje



Nie wkładaj urządzenia do wody



Nie zdejmuj korka przy ustawionej wys. temp. lub przy trybie turbo



Nie wkładaj ręk do środka miski, kiedy maszyna pracuje



Nie dotykaj ostrego ostrza bezpośrednio



Odczłącz zasilanie przed czyszczeniem

